

Downloadbutton mit LED für RDU GPRS 2

Funktionsweise Button (Knopf)

Durch drücken der Button kann zwischen Download Fahrerkarte oder Download Fahrerkarte + Fahrtenschreiber gewählt werden.

Kurz drücken	weniger als 3 Sekunden	Fahrerkarte Download wird gestartet
Lang drücken	mehr als 3 Sekunden	Fahrerkarte und Fahrtenschreiber Download wird gestartet

Funktionsweise LED

Die LED zeigt die aktuelle Status/Prozesse der RDU

LED aus	Stand-by
Blinkt 1 x pro Sekunde	Fahrerkarte oder Fahrtenschreiber wird ausgelesen oder hochgeladen
Blinkt 2 x pro Sekunde	Downloadfehler, erneut versuchen. (LED blinkt 2 Minuten lang)
LED an	Download und Übertragung erfolgreich abgeschlossen. (LED bleibt für 2 Min. an)

